



Reflektory Přední mlhovka(y)	Vytápění a větrání Řídicí jednotka motoru	Reflektory Přední mlhovka(y)
Pojistka 18 15 A Řídicí jednotka motoru	Pojistka 19 30 A Okna	Pojistka 20 30 A Vytápění a klimatizace vzduchu
Pojistka 21 5 A ABS ASC	Pojistka 22 5 A Spínač světla Reflektory	Pojistka 23 5 A ABS Vyhřívání sedadla Jednotka blikáče Přístroje Hodiny Reflektory Vyhřívání zadní sklo Vytápění a klimatizace vzduchu Palubní počítač
Pojistka 24 10 A Vyhřívání ostřikovače Zrcátko(a) Kontrola vzdálenosti při parkování	Pojistka 25 5 A Snímač nárazu Systém alarmu Reflektory Koncová světla Parkovací světla Spínač světla Světlo(a) prostoru motoru	Pojistka 26 10 A Zpětné světlo(a) Automatická převodovka Hodiny Řídicí jednotka parkovacího zařízení Palubní počítač Zrcátka Alternátor
Pojistka 27 5 A ABS ASC Přístroje Skládací střecha Palubní počítač Řídicí jednotka motoru	Pojistka 28 5 A startér Automatická převodovka Řídicí jednotka motoru Tempomat Imobilizér	Pojistka 29 Reflektory Mlhovka(y)
Pojistka 30 Reflektory Mlhovka(y)	Pojistka 31 5 A Palubní počítač Přístroje Hodiny Řídicí jednotka karosérie Vytápění a klimatizace vzduchu Imobilizér Řídicí jednotka parkovacího zařízení	Pojistka 32 30 A Vnitřní prostor
Pojistka 33 10 A Boční světla Osvětlení SPZ Spínač světla Koncová světla Vnitřní osvětlení Telefon Rádio Palubní počítač	Pojistka 34 15 A Výstražné blikáče Snímač nárazu Snímač alarmu Ukazatele směru	Pojistka 35 25 A Centrální zamykání Řídicí jednotka karosérie Skládací střecha Vyhřívání dveřní zámky

Vyhřívání dveřní zámky Řídicí jednotka karosérie		
Pojistka 36 30 A Systém ostřikování/stírání	Pojistka 37 10 A Vnitřní osvětlení Systém ostřikování/stírání Vytápění a klimatizace vzduchu Palubní počítač Spínač světla Reflektory Mlhovky Osvětlení SPZ Parkovací světla Koncová světla	Pojistka 38 30 A ABS ASC
Pojistka 39 Vytápění a klimatizace vzduchu Řídicí jednotka motoru	Pojistka 40 30 A Sedadlo(a)	Pojistka 41 30 A Vytápění a větrání Airbag
Pojistka 42 Airbag Skládací střecha	Pojistka 43 5 A Vnitřní osvětlení Centrální zamykání Dálkové ovládání Telefon Systém alarmu Řídicí jednotka karosérie Airbag Skládací střecha Zrcátka	Pojistka 44 15 A Vnitřní prostor Rádio Systém ostřikování/stírání Řídicí jednotka karosérie
Pojistka 45 Palubní počítač Systém ostřikování/stírání Hodiny Přístroje Imobilizér	Pojistka 46 15 A Přístroje Palubní počítač Řídicí jednotka motoru Tempomat Hodiny ABS ASC Automatická převodovka Brzdová světla Dálkové ovládání	Relé R1 Palivové čerpadlo
Relé R2 DME	Relé R3 Lambda sonda	Relé R4 Houkačka
Relé R5 Přední mlhovky	Relé R6 Dálkové světlo	Relé R7 Tlumené světlo
Relé R8 Jednotka blikáče	Relé R9 Dmychadlo	Relé R10 Větrák chlazení, stupeň 1
Relé R11	Relé R12	Relé R13

Kompresor klimatizace	Větrák chlazení, stupeň 2	Čerpadlo ABS
<div>Relé R14</div>	<div>Relé R15</div>	
Hlavní relé ABS	Vyhřívané zadní sklo	
<div></div>		

© Copyright, ELIT CZ, spol. s r.o.